


SELFIE MINI



Teleskop-Halter SELFIE MINI: geeignet für Selbstporträts mit einem Smartphone bis zu einer Breite von 8,5 cm: integriertes Kabel lässt sich mit Kopfhörerbuchse des Telefons verbinden, Auslöseknopf am Griff, kompatibel ab ANDROID 4.1.2 und iOS 5.0 (je nach Konfiguration), bei anderen Versionen lässt sich die Kamera-Auslösefunktion per Foto-App aktivieren, Teleskopstab ausziehbar von ca. 23 cm - ca. 61 cm, Halter mit Neigungswinkel bis ca. 270 Grad, farbiger Moosgummigriff mit bedruckbarer und abnehmbarer Handschlaufe | **VE:** 50/100 St. | **Größe:** 14-61 cm | **Material:** Stahl / EVA | **Veredelung:** 100x15 mm T2+H4(10)



mit Auslösefunktion

56-1107251
blau



56-1107250
schwarz



56-1107252
rot



56-1107253
grün



56-1107254
orange



56-1107255
pink

SELFIE 56-1107216

Teleskop-Halter SELFIE – perfekt für Selbstporträts mit Digitalkamera oder Smartphone: Teleskopstab ausziehbar von ca. 22 cm - ca. 106 cm, Halter mit Neigungswinkel von 180 Grad, mit Kameragewinde und aufschraubbarem Einspanner, Silikon-Griff mit Handschlaufe, im praktischen Transportbeutel | **VE:** 50/100 St. | **Größe:** 22-106 cm | **Material:** Messing / Stahl | **Veredelung:** 100x6 mm L2+H5(1)



CLIK 56-1107220



Wireless-Auslöser CLIK für Selfies mit Smartphone: geeignet für Modelle iOS und Android, unterstützt auch diverse Foto-Apps, Reichweite ca. 10 m, mit Silikon-Hülle zum Befestigen am Selfie-Teleskop-Griff | **VE:** 100/500 St. | **Größe:** 5,4x3,4x2,9 cm | **Material:** Kunststoff | **Veredelung:** 40x20 mm E1+H1(10)

